Рекомендации по настройке контроллеров ZONT

для управления устройствами, поддерживающими протокол Modbus Rtu

Для того чтобы реализовать обмен данными с устройствами, поддерживающими протокол Modbus Rtu, необходимо выполнить следующие настройки контроллера:

1. Настройка порта RS-485

Для этого в ЛК сервиса ZONT предназначена вкладка "Устройства Modbus".



На вкладке сначала нужно выполнить настройку порта RS-485 для работы по протоколу Modbus



"Функция порта"

Настройка определяет тип подключаемых к контроллеру устройств

"*Обычный режим*" - к порту можно подключать дополнительные устройства, панели и адаптеры ZONT, поддерживающие цифровой интерфейс RS-485

"*Pежим Modbus*" - к порту можно подключать устройства, поддерживающие протокол Modbus Rtu.

<u>Внимание!</u> Одновременно подключение устройств разных типов (RS-485 и Modbus) не поддерживается. При включении "Режима Modbus" связь с устройствами ZONT, по RS-485 будет потеряна и наоборот.

"Количество стоп бит"

Настройка определяет сколько стоп бит будет в посылке RS-485.

"Скорость передачи"

Настройка определяет скорость передачи информации по интерфейсу RS-485.

"Контроль по четности"

Настройка определяет нужно ли к посылке RS-485 добавлять бит четности.

2. Добавление в конфигурацию контроллера нового устройства Modbus и настройка его параметров



Устройство Modbus 1

Имя	Адрес устройства			
Устройство Modbus 1	1	÷		
Период опроса регистров устройства, сек	Задержка формирования события о потери связи с датчиком, мин			
1	5	÷		
Выполнить при потере связи с устройством				
Список пуст +				
Выполнить при восстановлении связи с устройством				
Список пуст +				
Список регистров устройства Добавить				
ЗАПОЛНИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ СПИСОК РЕГИСТРОВ				

"Имя"

Произвольная форма названия устройства Modbus применяемая для его отображения в событиях и в сообщениях сервиса ZONT

"Адрес устройства"

Адрес устройства в сети Modbus. Адреса не должны повторяться.

"Период опроса регистров устройства Modbus"

Настройка длительности периода опроса регистров. Команды чтения или записи регистров будут посылаться через заданные этой настройкой промежутки времени.

"Задержка формирования события о потере связи с датчиком"

Настройка времени, по истечении которого произойдет формирование события о потере связи с устройством Modbus, будет сформировано уведомление и выполнены действия, при условии, что они заданы в настройке "Выполнить при потере связи с устройством"

"Выполнить при потере связи с устройством"

Настройка действий, которые будут выполнены при потере связи с устройством.

"Выполнить при восстановлении связи с устройством"

Настройка действий, которые будут выполнены при восстановлении связи с устройством.

3. Настройка регистров Modbus устройства

Список регистров устройства Modbus заполняется в ручном режиме или автоматически:

• "Заполнить автоматически список регистров"

При данном выборе в прибор загружаются типовые настройки устройств, адаптированных для работы с контроллером ZONT (см. таблицу 1). Примечание. Настраиваются только базовые возможности устройств. Для дополнительной настройки пользователь сам должен по образцу выполнить необходимые настройки

Список регистров устройства Добавить ЗАПОЛНИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ СПИСОК РЕГИСТРОВ

Для какого устройства заполнить? модуль термодатчиков 1-wire мв10то модуль аналогового ввода овен мв110-224.8а модуль цифрового ввода/вывода мк110-224.8д.4Р китайский датчик температуры R46са01

КИТАЙСКИЙ МОДУЛЬ РЕЛЕ R413D08

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ INNOVERT IDD, ESQ-210

TPM210

КОТЕЛ DEDIETRICH C MODBUS DTG 130 DIEMATIC 3 GT 220 DIEMATIC 3

КОНТРОЛЛЕР ОВЕН ТРМ1033

Таблица 1

Название устройства	Ссылка на ТД
MB10TD	MB10TD.docx
10-ти канальный модуль измерения температуры	
датчиков 1-Wire (Китай)	
MB110-224.8A	<u>MB110-224.8A</u>
Модуль аналогового ввода с универсальными входами	
(Овен)	
МК110-224.8Д.4Р	<u>МК110-224.8Д.4Р</u>
Модуль дискретного ввода/вывода (Овен)	

R46CA01	https://www.aliexpress com/i/400014657938
Китайский датчик температуры	<u>3.html</u> документация https://drive.google.co m/drive/folders/1BTup J79zBVeaZ-3dmtBOFf EZXHuSxwDo?usp=s haring
R413D08	https://www.ebay.com/ itm/R413D08-DC-5V-1
Китайский модуль реле	<u>2V-24V-8ch-RS485-M</u> odbus-Rtu-Control-Mo dule-for-Relay-PLC-S witch-/333654114235? _ul=RU документация: https://github.com/micr orobotics/R413D08
INNOVERT IDD,	https://drive.google.co m/drive/folders/1bZLa
ESQ-210	KAZdD9rLyp6glCeeu
Частотные преобразователи	aring
TPM210	<u>TPM210</u>
ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485 (Овен)	
DTG 130 Diematic 3	
GT 220 Diematic 3	
Котлы DeDietrich c modbus	
TPM1033	<u>TPM1033</u>
Контроллер для приточно-вытяжных систем вентиляции (Овен)	

• "Добавить в ручную список регистров"

При данном выборе необходимо в диалоговом окне выполнить настройки регистров самостоятельно.

Список регистров устройства		
Добавить	←	
ЗАПОЛНИТЬ АВ	ТОМАТИЧЕСКИ СПИСОК РЕГИСТРОВ	

Для этого последовательно заполняются все окна настроечной таблицы

▼ Регистр №1			Ĩ
Имя		Адрес регистра	
Регистр №1		0	×
Разрядность переменной, бит		Тип сигнала	
8	×.	Не выбрано	*
Количество переменных		Период повторения перемен	ных, бит
1	×	8	×
Смещение от начала регистра, (бит	Тип доступа к регистру	
0	A	О Чтение О Запись	

"Имя"

Настройка определяет имя регистра, которое в дальнейшем будет использоваться в сервисе ZONT для обозначения устройства Modbus.

Это имя применяется для обозначения:

- "номера аппаратного входа"
- "номера аппаратного выхода"
- источника сигнала датчика температуры

"Адрес регистра"

Настройка	задает а	адрес	регистра	И	функцию	доступа	К 1	регистр	V.
1100 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1	300 <u>4</u> 00 <u>-</u>		p • • • • • • • • • • •		T <i>J</i>	Ac • -)			· J •

Диапазон адресов регистров (dec)	Функция доступа к регистру	Код функции (dec)
от 10000 до 19998	Read Discrete Inputs (Чтение значений нескольких дискретных входов)	2
от 30000 до 39998	Read Input Registers (Чтение значений нескольких регистров ввода)	4 (чтение регистра)
	Write Multiple Holding Register (Запись нескольких регистров хранения)	16 (запись регистра)
от 40000 до 49998	Read Holding Registers (Чтение значений нескольких регистров хранения)	3
	Write Holding Registers (Запись значения одного)	6

"Разрядность переменной"

Настройка задает количество бит в регистре, в которые производится запись или чтение данных из регистра

"Тип сигнала"

Настройка определяет тип информации в считываемом регистре

Типы сигналов в	Передаваемые значения	Типы датчиков к
регистрах		которым происходит
		привязка сигналов
Термометры	0.1oC	Цифровые
сопротивления		термодатчики
Термопары	0.1oC	
Термодатчики	0.1oC	
1-wire		
Унифицированны	0100 % (0.1)	
е сигналы		Входы
Сигнал	0100 % (0.1)	
постоянного		
напряжения		
Дискретные	1-4 (0.1)	
датчики с		
выходом типа		
«сухой контакт»		
Датчики	от 0 до 100 (0.1)	
положения		
задвижек		
Дискретный вход	0 или 1 (1)	

Резистивный датчик	от 0 до 100 (1)	
Аналоговый вход	напряжение (0.1)	
Параметр типа	число float	
float32		
Параметр типа	число int16	
int16		
Дискретные	0 или 1	Выходы
выходы		
Аналоговые	число int16	Аналоговые выходы
выходы sint16		
Аналоговые	число int32	
выходы sint32		

"Количество переменных"

Настройка задает количество переменных в считываемых регистрах.

Если в одном или нескольких регистрах содержится несколько переменных одного типа, то можно указать в этой настройке количество переменных и они будут считываться за одну операцию чтения регистров в буфер.

"Период повторения"

Настройка задает период, с которым повторяются переменные в регистре, или, если считывается несколько регистров, то в считанном буфере.

"Смещение от начала регистра"

Настройка задает смещение от начала в регистре или, в случае считывания нескольких регистров, в буфере.

"Тип доступа к регистру"

Настройка задает действие, производимое с регистром: считывание или запись данных.

4. Настройка входов, действий с выходами и датчиков температуры для работы по данным от Modbus устройств

Настройки		
Общие настройки	Настройка порта RS485	~
Совместный доступ	функция порта	Количество стоп-битов
Входы	 Обычный режим Режим Modbus 	● 1 ○ 2
Датчики температуры	Скорость передачи	Контроль по четности
Охрана	9600 -	Отсутствует -
Оповещения		
Пользователи =		
Действия с выходами	Устройства Modbus	
Радиоустройства	▼ Устройство Modbus 1	ŧ
Исполнительные	Имя	Адрес устройства
устроиства	Устройство Modbus 1	1
Сценарии	Период опроса регистров устройства, сен	Задержка формирования события о потери связи с датчиком, мин
	1	5
Режимы отопления		

• Для настройки Входа нужно выбрать в поле "Номер аппаратного входа" регистр устройства Modbus.

🗄 🔻 Аналоговь	ій вход			0B 盲
Имя			Номер аппаратного входа 💿	
Аналоговый	і вход	0	Устройство Modbus 1 / Дискретны входы №1	e 🔻

• Для настройки Действия с выходом нужно выбрать в поле "Номер аппаратного выхода" регистр устройства Modbus.

 Действие с выходом 		Î
Имя		Номер аппаратного выхода 💿
Действие с выходом	?	Устройство Modbus 1 / Дискретные ▼ выходы №1

• Для настройки Датчиков температуры необходимо добавить новый цифровой датчик температуры и в поле "Источник сигнала" выбрать датчик температуры Modbus.

∃ ▼ Датчик MB10TD Вход 0			🗑
Имя		Источник сигнала 🕜	
Датчик MB10TD Вход 0	0	МВ10TD / Датчики температуры №1	•

5. Настройка пропорционального управления через систему 0-10В

Для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, в аналоговые сигналы управления исполнительными механизмами, предназначено исполнительное устройство "Аналоговые выходы".

Через него выполняется запись произвольного значения аналогового сигнала в регистр Modbus устройства.

Настройки	
Общие настройки	Насосы 🕜
Совместный доступ	Добавить
Входы	
Датчики температуры	Краны смесителей 💿
Охрана	 Клапан 1 этаж
Оповещения	Добавить
Пользователи =	
Действия с выходами	Сирены
Радиоустройства	Добавить
Исполнительные устройства	
Сценарии	Индикаторы охраны 💿
Отопление	Добавить
Режимы отопления	
Блоки расширения	Аналоговые выходы
Элементы управления	Добавить

Имя	Устройство вывода
Новый аналоговый выход	Устройство Modbus 1 / Регистр №1 🔻
Минимальное значение на выходе	Максимальное значение на выходе
0	100
Шаг значения	Единицы измерения
1	Напряжение (В) 🗸
Коэффициент значения	

"Имя"

Ввод индивидуального названия аналогового выхода для удобства использования при конфигурации системы управления;

"Устройство вывода"

Ввод номера регистра Modbus устройства, через которое происходит управление аналоговым выходом. В настоящее время для управления доступны только устройства у которых есть регистр типа "Аналоговый выход". Именно этот выход нужно выбрать из списка;

"Минимальное значение на выходе"

Параметр, определяющий минимально допустимое значение величины сигнала, который может быть установлен на аналоговом выходе;

"Максимальное значение на выходе"

Параметр, определяющий максимально допустимое значение величины сигнала, который может быть установлен на аналоговом выходе;

"Шаг значения"

Параметр, определяющий значение шага изменения величины сигнала на аналоговом выходе;

"Коэффициент значения"

Коэффициент, на который будет умножено значение сигнала на аналоговом выходе. Параметр используется если значение выхода измеряется в десятых, сотых или тысячных долях;

"Единицы измерения"

Параметр, определяющий в каких единицах измерения будет отображаться состояние аналогового выхода на графиках сервиса.

Аналоговый выход, работающий через Modbus устройство, можно использовать при настройке:

- "Действий с выходами"
- "Элементов управления" (в качестве простых и сложных кнопок)
- "Элементах управления" (если выбрать тип элемента "Аналоговый регулятор", то можно непосредственно управлять состоянием аналогового выхода.